

Hoeveel olie (Pag Oil) zit er in de Aircocompressor?

Antwoord op de meest gestelde vraag!

Bijna altijd tussen de 100 en 150ml. (in enkele gevallen nihil / geen olie)

Let op! Er is een standaard procedure die je altijd dient te hanteren voor montage op de auto, truck of landbouwmachine.

Compressor vuldop verwijderen, indien niet aanwezig hiervoor in de plaats de tijdelijke serviceplaat (voor de slangaansluiting verwijderen), olie uit de compressor nemen en opvangen in een maatbeker (super schoon werken), de opgevangen olie noteren, b.v. 130cc. compressor met de opgevangen olie weer vullen, vuldop of serviceplaat weer monteren, compressor met de hand draaien voor een goede smering tijdens het in bedrijf stellen, nu compressor monteren op de auto.

Controleer nu bij de Airco Specialist c.q. bij de Dealer wat de totale hoeveelheid in het circuit moet zijn, b.v. 180cc.

$180 - 130 = 50\text{cc}$ Dus nu nog 50cc aanvullen.

Geen olie in de compressor? Vul deze dan af tussen de 100 en 150cc.

Alles gemonteerd, het systeem op druk gezet; het is raadzaam om de compressor een paar keer in- en uit te schakelen voor dat het full-time in bedrijf wordt gezet.

Succes met de montage.

Met vriendelijke groet,

AircoPompOnline

(handelsnaam van European Distribution Systems EDS)